



**1** : Eventuel eksisterende tagpap.

**2a** : Derbigum fuldsvejses min. 300 mm. fra opkant og min. 50 mm. lodret. Opkant forsejles med varm spartel.

**2b** : Strimmel af Derbigum.  
Lodrette overlæg forskydes i forhold til vandrette overlæg.(2a)

**3** : Klemliste fastgøres mekanisk i beton.

**4** : Elastisk fugemasse