



1 : Eventuel eksisterende tagpap.

2a : Derbigum fuldsvejses min. 300 mm. fra opkant og min. 50 mm. lodret. Opkant forsejles med varm spartel.

2b : Strimmel af Derbigum min 150 mm på vandret. Lodrette overlæg forskydes i forhold til vandrette.

3 : Ny løskant skubbes op under eksisterende afdækning og fastgøres mekanisk til murkronen.

4 : Eksisterende afdækning.

Denne løsning anvendes kun hvor en udskiftning af den eksisterende kapsel ikke er mulig.